

#### **AGESCI VOLTA MANTOVANA 1**

Reparto E / G "ControVento




## MONTIAMO LA TENDA


1 – Verifica di avere i 3 sacchi (Sovratelo, Catino e Paleria) e scegli il posto più adatto.

Togli le pietre, i rovi e tutto ciò che può tagliare, pungere e macchiare.


Se lo ritieni necessario puoi posizionare un telo cerato sotto la tenda (c.a. 6x5m) oppure solo nella zona abside e/o veranda; questo proteggerà la camera ed il materiale dall'umidità.



2 – Apri la tenda sul terreno e srotola i tiranti.



**3** – Piazza la tenda e fissa al suolo il tappeto ben teso. Metti prima i picchetti agli angoli.



4 – Prepara la paleria e mettila al suo posto.



5 – Metti il sovratelo.



#### **AGESCI VOLTA MANTOVANA 1**



### Reparto E / G "Contro Vento




6 – Mentre due persone reggono i pali, fissa i tiranti, cominciando dai quattro angolari e passando subito dopo a quelli anteriore e posteriore. Presta attenzione affinché gli angolari siano posizionati e ben fermati in verticale e agli spinotti della paleria ... (facilmente si piegano e possono spezzarsi e se non poni attenzione segneranno irreparabilmente il sovratelo).




**7** – Pianta i picchetti inclinati a 45°, in modo che offrano una buona resistenza.


Non mandarli a fondo nel terreno, perché la corda dei tiranti marcirebbe a contatto con il suolo.



8 – Regola la tensione dei tiranti in modo che la tenda non faccia pieghe o grinze ed i fianchi verticali della tenda stiano bene in piedi.



# Nota:



9 – Se ne hai il permesso scava i canaletti per lo scolo dell'acqua piovana. Verifica sempre la cadenza del telo e la pendenza per un corretto scolo.